

Accesorios para Cáncamos Giratorios Calle

Accesorios y Herramientas para Cáncamos para Placas



HR-500HG CALIBRADOR DE LA PERFORACIÓN

- Aditamentos para determinar cuando pernos y tuercas de la placa requieren ser cambiados.

Tamaño Cuerda Helicoidal	HR-500HG No. de parte	Peso de c/u (lbs.)
1.00 - 3.5	1064666	.6
1.25 - 3.5	1064675	.8
1.50 - 3.5	1064684	1.0



HR-500TC Herramienta de Limpieza de Rosca

- Limpiador de tierra y otros materiales de las roscas de la tuerca.

Tamaño Cuerda Helicoidal	HR-500TC No. de parte	Peso de c/u (lbs.)
1.00 - 3.5	1064639	1.2
1.25 - 3.5	1064648	1.7
1.50 - 3.5	1064657	1.9



HR-500WF Aditamento para Soldar

- Mantiene la tuerca en lugar para facilitar puntear con soldadura.

Tamaño Cuerda Helicoidal	HR-500WF No. de parte	Peso de c/u (lbs.)
1.00 - 3.5	1064602	1.8
1.25 - 3.5	1064611	2.1
1.50 - 3.5	1064620	2.5